

Achtung Verletzungsgefahr!

Heckklappe langsam und vorsichtig absenken.

AIR-SAFE mit flacher Hand ganz nach links gedrückt halten.

Wenn der Heckklappenverschluss am AIR-SAFE anliegt, darf die Heckklappe nicht weiter angedrückt werden:

AIR-SAFE loslassen und Heckklappe von außen vorsichtig andrücken.

Die Heckklappe darf beim Absenken nicht mit Gepäck belastet sein.